

## SCHEMA DI MONTAGGIO DEL MODELLO **AIRONE**CON TRAVE PERIMETRALE **STANDARD**





Per le strutture rettangolari, posizionare i giunti angolari facendo attenzione che l'innesto per collegare la traversa inclinata sia rivolto verso il lato lungo della struttura.

